

APLIKAČNÍ POSTUP

Nastavení a ovládání pohonů EC





Abstrakt

Tento aplikační postup ukazuje na příkladu pohonu EC-S6H jednoduchost práce se SW pro vytváření pozic u pohonů řady EC a jejich ovládání.

HW komponenty

- EC-S6H-100-0-PN-WA-VL
- programovací kabel RCB-105-5-USB

SW komponenty

• RCM-101-MW/USB software V12.00.03

Poznámka

Aplikační postupy demonstrují typické úkony na konkrétních případech. Nekladou si za cíl kompletnost a v žádném případě nenahrazují návod k obsluze! Změna aplikačních postupů vyhrazena.

Vývojové prostředí pro přípravu pozic u elektrických pohonů EC

Pro připojení pohonu je potřeba ve Vlastnostech počítače zjistit pod jakým COM portem je pohon (*Pravé tlč. na Tento počítač -> Spravovat -> Správce zařízení -> Porty*).

Tento **port** si po otevření SW (*PC Interface Software for RC*) **musíme nastavit**. (*Settings -> Application*) Změníme na náš požadovaný port. (*Tento bod je potřeba provést při prvním spojení*).

Poté se již můžeme připojit k osám.



Po připojení se SW zeptá, v jakém módu budeme pracovat. Jsou zde na výběr 4 módy.



Teach 1 – mód pro nastavování pozic s bezpečnou omezenou rychlostí.

Teach 2 – mód pro nastavování pozic v celém rozsahu pracovních rychlostí pohonu. **Monitor 1** – mód pro monitorování, co se s pohonem děje, pozice nelze editovat. Pouze bezpečná omezená rychlost.

Monitor 2 - mód pro monitorování, co se s pohonem děje, pozice nelze editovat. Monitorování v celém rozsahu pracovních rychlostí pohonu.

V levém sloupci jsou jednotlivé položky pro práci s pohonem.



POSITION DATA - zde nalezneme tabulku s uloženými pozicemi, slouží také pro definování pozic a jednotlivých způsobů polohování.

PARAMETER – jsou zde k dispozici parametry, které můžeme editovat jako uživatel. **STATUS MONITOR** – položka, ve které jsou veškeré informace o tom, co se s pohonem děje, které vstupy a výstupy jsou aktivní.

CTL ALARM LIST – tabulka se všemi chybami, které v pohonu nastaly.

VELOCITY/CURRENT – grafy znázorňující, jaký má motor aktuálně proudový odběr a jakou rychlostí se pohybuje osa.

MAINTENANCE INFORMATION – položka dostupná pouze u novějších řídících jednotek. Dozvíte se zde, kolik má pohon najeto metrů/kilometrů.

POSITION DATA



- 1. Nastavení **AVD** (*zrychlení, rychlost a zpomalení*) pro pohyb z bodu **BEnd** do bodu **FEnd**.
- 2. Nastavení **AVD** (*zrychlení, rychlost a zpomalení*) pro pohyb z bodu **FEnd** do bodu **BEnd**.
- 3. Nastavení pozic BEnd a FEnd

Nastavení přehrajeme do řídící jednotky pohonu stisknutím tlačítka **Transfer** v pravém dolním rohu

Parameter

V této záložce najdeme 8 základních parametrů jako jsou zdvih pohonu, pozici nuly (*u motoru nebo na protější straně*), povolení bezdrátové komunikace (*jen u pohunů vybavených BT komunikac*í), povolení úsporného režimu atd.

B P	arameter[Axis No.0]		
	14		
U	ser		
No	Name	Value	
1	Operation Range Adjustment 100.00		
2	AutSwitch"LS" Signl Detctn Rng Adjst 0.10		
3	HOME Direction Change 1:Default		
4	HOME Position Adjustment 3.00		
5	Smooth accel/decel Setting 0:Disable		
6	Current control setting while stop 0:Disable		
7	Wireless Function Setting 0:Enable		
8	Power saving setting 1:Disable		

Ovládání pohonů řady EC

Pohony řady EC byly vyvinuty jako přímá náhrada pneumatických válců. Z toho důvodu byla snaha dosáhnout co nejjednoduššího ovládání, které by odpovídalo ovládání pneumatických válců. Díky tomu máme pouze 3 ovládací signály (2 signály na určení pozice a 1 signál Alarm reset), 3 signály na zpětnou vazbu (2 signály na dosažení určené pozice a 1 signál Alarmu) a napájení 24VDC.



Označení PINU	Signál	Popis signálu
B3	ST0	Příkaz přesunu do pozice BEnd
B4	ST1	Příkaz přesunu do pozice FEnd
B5	RES	Alarm reset
A3	LSO/PEO	Dokončení pohybu do pozice BEnd
A4	LS1/PE1	Dokončení pohybu do pozice FEnd
A5	*ALM	Alarm
B1	24V	24V vstup
A1	0V	0V vstup