

APLIKAČNÍ POSTUP

Načtení a uložení alarm listu z řídících jednotek IAI

Načtení a uložení alarm listu z řídících jednotek IAI

Abstrakt

Tento aplikační postup ukazuje na příkladu pohonu RCP3 a řídící jednotky PCON-C načtení a uležení alarm listu z řídící jednotky. Pro připojení PC k řídící jednotce je potřeba speciální programovací kabel IAI.

HW komponenty

- RCP3-SA4C-I-35P-5-150-P1-P
- PCON-C-35P-I-PN-0
- Programovací kabel RCB-105-5-USB

SW komponenty

• PC Interface Software for RC RCM-101-MW/USB



Důležitá poznámka

Aplikační postupy demonstrují typické úkony na konkrétních případech. Nekladou si za cíl kompletnost a v žádném případě nenahrazují návod k obsluze! Změna aplikačních postupů je vyhrazena.

Připojení PC k řídící jednotce

Po propojení řídící jednotky PCON s PC pomocí programovacího kabelu je potřeba ve Vlastnostech počítače zjistit na jaký COM port se řídící jednotka načetla (pravé tlačítko na **Tento počítač -> Spravovat -> Správce zařízení -> Porty**).

Tento port si po otevření SW (**PC Interface Software for RC**) musíme nastavit. (**Settings -> Application**) Změníme na náš požadovaný port. (Tento bod je potřeba provést při prvním spojení).

Poté je možné se připojit k řídící jednotce kliknutím na ikonu v horní liště

File Pos	sition	Parame	ter Mq	nitor	Se	tting	Wir	wobi	Help	
	0	8		â			-		3 11	Manua

Po připojení se SW zeptá, v jakém módu chceme pracovat. Jsou na výběr 4 módy.

each 1(Safety speed effective/PIO start prohibition)	lease Select Manual	operation mode.
	Teach 1(Safety spe	ed effective/PIO start prohibition)
OK		OK

Teach 1 – mód pro nastavování pozic s bezpečnou omezenou rychlostí.

Teach 2 – mód pro nastavování pozic v celém rozsahu pracovních rychlostí pohonu.

Monitor 1 – mód pro monitorování, co se s pohonem děje, pozice nelze editovat. Pouze bezpečná omezená rychlost.

Monitor 2 - mód pro monitorování, co se s pohonem děje, pozice nelze editovat. Monitorování v celém rozsahu pracovních rychlostí pohonu.

Pozn. Načtení a uložení alarm listu je možné ve všech 4 módech.

Po vybrání módu, ve kterém budeme pracovat si v levém okně vybereme položku "CTL alarm list"

E PC	Interface Software for RC
nie Dli	
] RC
Ξ	Axis No.0[PCON-C](1:12:04)
	Parameter
	Status monitor
	CTL alarm list
	Velocity/Current

Poté se otevře okno se seznamem chyb (alarmů). Chyby jsou v okně řazeny sestupně (poslední chyba je v seznamu na prvním místě).

	2				
Data type	Code	Message	Adrs	Detail	Time
detected last	FFF	PowerUP No Error	00000	10000000	::
History 1	ODC	Push back error			0:55:54
History 2					
History 3					
History 4					
History 5					
History 6					
History 7					
History 8					
History 9					
History 10					
History 11					
History 12					
History 13					
History 14					
History 15		0			

Pozn. Sloupec "Time" zobrazuje čas kdyb došlo k chybě. Nejedná se o reálný čas, ale o čas od posledního zapnutí řídící jednotky.

Pro uložení alarm listu ve formátu csv do počítače klikněte na ikonu disket v horní liště okna "CTL alarm list"

Ukázka vygenerovaného alarm listu ve formátu csv:

	3:13:40	
System:,ACON		
Software Version, AC	000018h	
M-Info0,00000000h		
M-Info1,00000000h		
M-Info2,00000000h		
M-Info3,00000000h		
M-Info4,00000000h		
M-Info5,00000000h		
M-Info6,00000000h		
M-Info7,00000000h		<u>k</u>
Data type,Code,Mes	age,Adrs,Detail,Time	
And the second sec		
detected last,FFF,Po	werUP No Error,,-	-11
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic	werUP No Error,, n data error when execu	-:: ting,1024,0002,0:27:46
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic	werUP No Error,, n data error when execu n data error when execu	-::- ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert	werUP No Error,, n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-::- ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,,	werUP No Error,, n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu IP No Error,,	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 8,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,;:	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 8,,,,, History 9,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 5,,,,, History 7,,,,, History 7,,,,, History 9,,,,, History 10,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 8,,,,, History 9,,,,, History 10,,,,, History 11,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu IP No Error,,	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last, FFF, Po History 1,0A2, Positic History 2,0A2, Positic History 3, FFF, Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 8,,,,, History 9,,,,, History 10,,,,, History 11,,,,, History 12,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,,::-	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 7,,,,, History 9,,,,, History 9,,,,, History 10,,,,, History 12,,,,, History 13,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu JP No Error,,;:	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20 -
detected last,FFF,Po History 1,0A2,Positic History 2,0A2,Positic History 3,FFF,Powert History 4,,,,, History 5,,,,, History 5,,,,, History 6,,,,, History 7,,,,, History 7,,,,, History 8,,,,, History 9,,,,, History 10,,,,, History 11,,,,, History 12,,,,, History 13,,,,, History 14,,,,,	werUP No Error,,- n data error when execu n data error when execu IP No Error,,	-:: ting,1024,0002,0:27:46 ting,1024,0002,0:05:20